

Anleitung zur Reinigung von schaltbaren Folien

Einleitung:

Schaltbare Folien bieten flexible Lösungen für Licht- und Sichtschutz. Um ihre Funktionalität und Ästhetik zu erhalten, ist eine schonende und effektive Reinigung erforderlich. Diese Anleitung hilft Ihnen, Kratzer und Defekte zu vermeiden.

Materialien:

- Weiches, sauberes, fussselfreies Mikrofaser Tuch
- Mildes Reinigungsmittel (pH-neutral, z.B. spezielle Folienreiniger oder milde Seife)
- Wasser
- Sprühflasche
- Optional: Gummihandschuhe

Reinigungsschritte:

1. Vorbereitung:

- Schalten Sie die Folie aus (stellen Sie sicher, dass durch die Folie kein Strom fließt).
- Überprüfen Sie die Folie auf grobe Verschmutzungen, wie Staub oder Schmutzpartikel.

2. Groben Schmutz entfernen:

- Verwenden Sie ein trockenes Mikrofaser Tuch, um vorsichtig Staub und Schmutz abzuwischen. Arbeiten Sie sanft, um Kratzer zu vermeiden.

3. Reinigungsmittel vorbereiten:

- Mischen Sie in einer Sprühflasche eine Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser (z.B. 1 Teil Reiniger auf 10 Teile Wasser).

4. Reinigungsflüssigkeit anwenden:

- Sprühen Sie die Reinigungslösung gleichmäßig auf die Folie. Achten Sie darauf, keine großen Mengen zu verwenden, um ein Eindringen durch einen Tropfenfluss in die elektrischen Komponenten der Folie oder offene Folienkanten zu verhindern. Falls dies nicht möglich ist, können Sie stattdessen auch ein Mikrofaser Tuch leicht befeuchten.

5. Sanft reinigen:

- Nehmen Sie ein sauberes Mikrofaser Tuch und wischen Sie die Folie sanft in kreisenden Bewegungen ab. Vermeiden Sie übermäßigen Druck, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

6. Nachwischen:

- Verwenden Sie ein weiteres feuchtes Mikrofaser Tuch, um Reste des Reinigungsmittels zu entfernen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Ränder oder Ecken der Folie gelangt.

7. Trocknen:

- Lassen Sie die Folie an der Luft trocknen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um Verfärbungen und Hitzeschäden zu verhindern.

8. Funktionsprüfung:

- Nach dem Trocknen können Sie die Folie wieder einschalten und ihre Funktionalität überprüfen.

Tipps zur Vermeidung von Kratzern und Defekten:

- Verwenden Sie immer weiche, nicht scheuernde Tücher, um die Oberfläche zu schützen.
- Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder abrasive Reinigungsprodukte.
- Reinigen Sie die Folie regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen zu verhindern.
- Testen Sie neue Reinigungsmittel immer an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Folie reinigen.